



Installation murale :

Verrouillez le support mural au mur.


- Utilisez un niveau pour le mettre à niveau et verrouillez-le avec une vis
- Notez que le mur doit avoir une capacité portante.




Verrouillez les deux supports de suspension verticaux sur le couvercle arrière à l'aide de vis M 6.



Accrochez la machine, verrouillez les vis antivol M 5 au bas du support et terminez l'installation.



Installation du support au sol :




1. Verrouillez la base et le support avec M 8.
2. Utilisez des vis M 6 pour fixer les deux supports de suspension verticaux à la couverture arrière de l'équipement.
- 3 : Accrochez l'équipement sur le support, et verrouillez la vis M 5 au bas du support de suspension vertical pour éviter qu'il ne tourne. L'installation est terminée.

Port d'E/S et alimentation

Schéma de connexion du produit

La position de l'interface du produit et des accessoires doit être soumise à l'élément réel



Paramètre WIFI



1. Cliquez sur le système () Entrez les paramètres
2. Cliquez sur le bouton WLAN
3. Choisissez le réseau, entrez le mot de passe et connectez-vous.